

Инструкция пользователя по эксплуатации резаков KW-TriO 13023, 13024, 13025, 13400, 13500, 13502, 13911, 13912, 13914, 13921

Резаки сабельного типа, с большой толщиной реза.
Столешница резака размечена в метрических единицах.

1. Введение

Для правильного использования резака и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

2. Функциональные части резака

- Фиксатор ножа
- Линейка
- Нож
- Защитный экран
- Рабочий стол с разметкой форматов
- Подвижный упор (затл)

3. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
13023	310 мм	20 листов	390 x 270 x 395 мм	2,46
13024	394 мм	20 листов	460 x 410 x 320 мм	4
13025	448 мм	20 листов	535 x 360 x 445 мм	4,93
13400	345 мм	10 листов	550 x 350 x 380 мм	1,72
13500	330 мм	20 листов	480 x 345 x 380 мм	2,3
13502	432 мм	20 листов	590 x 350 x 430 мм	3,1
13911	385 мм	10 листов	475 x 390 x 400 мм	2,1
13912	335 мм	20 листов	430 x 335 x 380 мм	3,62
13914	440 мм	10 листов	535 x 390 x 435 мм	2,44
13921	340 мм	10 листов	430 x 335 x 375 мм	1,74

4. Правила эксплуатации

- Установите резак на ровной устойчивой поверхности.
- Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора.
- Поднимите нож.
- При первом использовании – установите защитный экран.
- Расположите материал для нарезки под защитным экраном.
- Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
- Прижмите документ, надавив на защитный экран, и опустите нож.
- При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае закрепите рукоятку с помощью шестигранного ключа.

5. Замена ножа

- Открутите крепежные элементы у основания ножа.
- Замените нож.

- Закрутите крепежные элементы у основания ножа.

6. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резак. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

- Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
- Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
- Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
- Не смазывайте лезвие резака.
- Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.
- Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож.
- Заблокируйте нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени.
- Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.