



# Инструкция пользователя по эксплуатации резачек KW-TriO 3911, 3914, 3921

Резачки сабельного типа, с большой толщиной реза.  
Столешница резачки размечена в метрических единицах.

## 1. Введение

Для правильного использования резачки и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

## 2. Функциональные части резачки







1. Фиксатор ножа
2. Подвижный упор (затл)
3. Нож
4. Защитный экран

## 3. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
13911	385 мм	10 листов	475 x 390 x 400 мм	2,1
13914	440 мм	10 листов	535 x 390 x 435 мм	2,44
13921	340 мм	10 листов	430 x 335 x 375 мм	1,74

## 4. Правила эксплуатации



Установите резак на ровной устойчивой поверхности.


Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора.

Поднимите нож.

При первом использовании – установите защитный экран.

Расположите материал для нарезки под защитным экраном.

Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резачки для более аккуратной и точной резки. Прижмите документ, надавив на защитный экран, и опустите нож.



При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае закрепите рукоятку с помощью шестигранного ключа.

## 5. Замена ножа

- Открутите крепежные элементы у основания ножа.
- Замените нож.
- Закрутите крепежные элементы у основания ножа.

## 6. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резак. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

- Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
- Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
- Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
- Не смазывайте лезвие резака.
- Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.
- Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож.
- Заблокируйте нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени.
- Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.