

# Уничтожители бумаг Jinrex

## инструкция по эксплуатации модель JP-510C, JP-516C, JP-526C

### I. Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jinrex. Предлагаемая Вашему вниманию инструкция предоставит Вам полную информацию по управлению и техническому обслуживанию аппарата. Для правильного использования следует внимательно прочитать инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

### II. Части уничтожителя, функции

1. Предупреждающие значки:
  - максимально допустимое количество листов (75г/м<sup>2</sup>)
  - внимание
  - не прикасаться руками к приемному отверстию
  - не допускать попадание волос в приемное отверстие
  - не допускать детей к пользованию аппаратом
  - не допускать попадание свободных частей одежды (галстуков, украшений, т.д.) в приемное отверстие
  - не держать распылители в близости от уничтожителя
2. Приемное отверстие для бумаги
3. Приемное отверстие для CD дисков/кредитных карточек
4. Светодиодные индикаторы: AUTO START (авто старт) - зеленый, BIN OPEN (корзина открыта) - красный, PAPER JAM (замятие бумаги) - желтый, HM REVERSE (реверс) - красный, BIN FULL (корзина полная) – красный, POWER (сети) – зеленый
5. Сетевой шнур
6. Сетевой выключатель
7. Кнопки управления:
  - кнопка реверса (R)
  - кнопка выключения (O)
  - кнопка включения авто режима (I)
  - кнопка принудительного включения вперед (FWD)
8. Ручки уничтожителя
9. Карман для хранения необходимых предметов
10. Корзина для мусора
11. Ролики машины

#### **ВНИМАНИЕ!**

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

### III. Технические характеристики

#### **Модель JP-510C:**

**Предназначен для** уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб и скрепок

**Не предназначен для** уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 4 x 30 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м<sup>2</sup>) – 28 листов

Количество циклов/день (бумага) – 100-150

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков– 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 100

Количество циклов/день( CD/DVD диски)-50

Мах. Ширина захвата (мм) - 310мм

***Рабочий цикл – 15 минуты работы, 40 минут – перерыв***

**Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.**

#### **Модель JP-516C:**

**Предназначен для** уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб и скрепок

**Не предназначен для** уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2 x 30 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м<sup>2</sup>) – 19 листов

Количество циклов/день (бумага) – 100-150

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков– 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 100

Количество циклов/день( CD/DVD диски)-50

Мах. Ширина захвата (мм) — 310мм

***Рабочий цикл – 15 минуты работы, 40 минут – перерыв***

**Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.**

#### **Модель JP-526C:**

**Предназначен для** уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб и скрепок

**Не предназначен для уничтожения:** клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2 x 15 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м<sup>2</sup>) – 15 листов

Количество циклов/день (бумага) – 100-150

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков– 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 100

Количество циклов/день( CD/DVD диски)-50

Мах. Ширина захвата (мм): — 270мм

**Рабочий цикл – 12 минуты работы, 40 минут – перерыв**

**Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.**

#### **IV. Техническое обслуживание уничтожителя**

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась

- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- выключить уничтожитель, нажав кнопку “O”

- закапать масло вдоль приемного отверстия

- включить уничтожитель, нажав кнопку “I”

- пропустить 1 лист через приемное отверстие

- нажать кнопку реверс на 2-3секунды.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

Принудительное включение: при замятии бумаги, нажмите кнопку “FWD”

#### **V. Правила эксплуатации**

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.
2. Нажмите кнопку “I”, загорится индикатор AUTO START – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически.
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку реверс, пока нажата кнопка реверс — ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги, при этом загорится индикатор “HM REVERSE”.
5. Нажмите кнопку “O” уничтожитель отключится и отключите его от сети.

#### **VI. Простейшие неисправности**

1. Горит индикатор BIN OPEN (корзина открыта) — закройте корзину.
2. Произошло замятие бумаги, и горит индикатор “PAPER JAM” – нажмите кнопку реверс “R” на 2-3сек., затем нажмите кнопку “I” на 2-3 сек. Прodelайте так 2-3 раза и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия; перезапустите уничтожитель.
3. Горит индикатор “OVER HEAT” (перегрев) – выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже.
4. Горит индикатор «BIN FULL» (полная корзина) - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.

**После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.**

#### **VII. Гарантийные обязательства**

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.