

**Уничтожители бумаг Jiprex**  
**инструкция по эксплуатации модель**  
**JP-829S/839S**

### **Введение**

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jiprex. Уничтожитель документов модели JP-829S/839S предназначен для уничтожения небольших количеств бумаги в офисе или дома. Этот уничтожитель обеспечит Вам оптимальное сочетание технических параметров безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

### **Части уничтожителя, функции**

1. Жидкокристаллический дисплей: AUTO START (автоматический запуск), OVER HEAT (перегрев), SAFE TOUCH (система safe touch – защита от прикосновения к приемному отверстию), PAPER JAM (зажим бумаги), BIN OPEN (корзина открыта), BIN FULL (корзина полная).
2. Кнопка вкл/выкл
3. Ручка для перемещения уничтожителя
4. Сетевой шнур
5. Приемное отверстие для бумаги
6. Приемное отверстие для кредитных карточек и CD/DVD дисков
7. Кнопка пуска: реверс (R), режим выключения (O), режим включения (I)
8. Ручка корзины
9. Ролики машины
10. Предупреждающие значки:
  - максимально допустимое количество листов (75г/м<sup>2</sup>)
  - внимание
  - не прикасаться руками к приемному отверстию
  - не допускать попадание волос в приемное отверстие
  - не допускать детей к пользованию аппаратом
  - не допускать попадание свободных частей одежды (галстуков, украшений, т.д.) в приемное отверстие
  - не держать распылители в близости от уничтожителя

### **ВНИМАНИЕ!**

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

### **Технические характеристики**

#### **Модель JP-829S:**

**Предназначен для** уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб

**Не предназначен для** уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – полоска

Размер фрагмента (мм) – 4 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м<sup>2</sup>) – 22 листа

Количество циклов/день (бумага) – 100-150

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 100

Количество циклов/день (CD/DVD диски) – 50

Мах. Ширина захвата (мм): бумаги — 225мм, кредитных карт CD/DVD дисков — 125 мм.

**Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв**

**Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.**

#### **Модель JP-839S:**

**Предназначен для** уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб.

**Не предназначен для** уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – полоска

Размер фрагмента (мм) – 1,9 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м<sup>2</sup>) – 14 листов

Количество циклов/день (бумага) – 80-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Количество циклов/день (CD/DVD диски) – 10

Мах. Ширина захвата (мм): бумаги — 225мм, кредитных карт CD/DVD дисков — 125 мм

**Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв**

**Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.**

## Правила эксплуатации

Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку вкл/выкл

1. Установите кнопку пуска в положение “Г”, загорится индикатор пуска на жидкокристаллическом дисплее, аппарат находится в режиме ожидания
2. Осторожно прикоснитесь к приемному отверстию бумаги, чтобы проверить работает ли система safe touch.
3. Убедившись, что система safe touch находится в рабочем состоянии, аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку реверс. Машина прекратит операцию автоматически и позволит вынуть бумагу из приемного отверстия уничтожителя. Нажмите кнопку пуска (I) и машина вновь вернется в режим ожидания.
5. Верните кнопку пуска в исходное положение («О») и отключите аппарат от сети.

### Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков.

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку вкл/выкл.
2. Установите кнопку пуска в положение “Г”, загорится индикатор пуска на жидкокристаллическом дисплее, аппарат находится в режиме ожидания.
3. Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в приемное отверстие предназначенное для кредитных карточек и CD/DVD дисков, машина начнет работать автоматически.
4. По окончании работы, верните кнопку пуска в исходное положение («О») и отключите аппарат от сети.

**ВНИМАНИЕ!** Уничтожение CD/DVD дисков и кредитных карточек производить только через предназначенное для этой операции приемное отверстие.

### Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- установить кнопку пуска в положении «О»
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- кнопку пуска установить в положение “Г”
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- установить кнопку пуска в положение R на 2-3 секунды.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

## VI. Простейшие неисправности

1. Горит индикатор «перегрев» - установите кнопку пуска в положении «О» и возобновите работу чуть позже.
2. Горит индикатор «safe touch»- держите руки по меньшей мере в 2-3 см от приемного отверстия.
3. Произошло замятие бумаги – переведите кнопку пуска в положение “R” на 2-3сек.; поочередно поменяйте положение кнопки пуска в положение “Г”/”R” несколько раз и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия; перезапустите уничтожитель.

### ВНИМАНИЕ!

Не используйте режим **Реверс** слишком долго, иначе застрявшая в режущем блоке бумага может привести к негарантийной поломке уничтожителя.

Перед тем как использовать режим **Реверс**:

- откройте корзину и оторвите всю свисающую от режущего блока бумагу;
- кратковременно нажмите клавишу **Реверс**, если уничтожитель выдал все листы бумаги обратно, уменьшите на половину количество листов и продолжайте работу; если уничтожитель не может выдать все листы бумаги обратно, его заклинивает при нажатии клавиши Реверс/Вперед – уничтожитель следует отнести в сервисный центр для чистки.

4. Горит индикатор «bin open» (открытия корзины) - проверьте корзину и убедитесь, что она закрыта.
5. Горит индикатор «bin full» (полная корзина) - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: выньте корзину, очистите корзину и установите ее в аппарат.

**После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.**

## VII. Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.