

Уничтожители бумаг Jiprex инструкция по эксплуатации модель JP-840C/850C

Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jiprex. Уничтожитель документов модели JP-840C/8C предназначен для уничтожения небольших количеств бумаги в офисе или дома. Этот уничтожитель обеспечит Вам оптимальное сочетание технических параметров безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

Части уничтожителя, функции

1. Жидкокристаллический дисплей: AUTO START (автоматический запуск), OVER HEAT (перегрев), SAFE TOUCH (система safe touch – защита от прикосновения к приемному отверстию), PAPER JAM (зажим бумаги), BIN OPEN (корзина открыта), BIN FULL (корзина полная).
2. Сетевой шнур
3. Кнопка вкл/выкл
4. Пластиковая защитная крышка с приемным отверстием для кредитных карточек и CD/DVD дисков
5. Кнопка пуска: реверс (R), режим выключения (O), режим включения (I)
6. Ручки для перемещения уничтожителя
7. Окно корзины
8. Дверка корзины
9. Ролики машины
10. Предупреждающие значки:
 - максимально допустимое количество листов ($75\text{г}/\text{м}^2$)
 - внимание
 - не прикасаться руками к приемному отверстию
 - не допускать попадание волос в приемное отверстие
 - не допускать детей к пользованию аппаратом
 - не допускать попадание свободных частей одежды (галстуков, украшений, т.д.) в приемное отверстие
 - не держать распылители в близости от уничтожителя
 - аппарат не рассчитан на уничтожение скрепок

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

Технические характеристики

Модель JP-840C:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб.

Не предназначен для уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 3.8x40мм

Мощность уничтожителя для бумаги ($80\text{г}/\text{м}^2$) – 13 листов

Количество циклов/день (бумага) – 80-120

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1

Количество циклов/день (кредитные карты) – 80

Количество циклов/день (CD диски) – 40

Мах. Ширина захвата (мм) – бумага 225мм, кредитные карточки и CD/DVD диски 125 мм

Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель JP-850C:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб

Не предназначен для уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2x10мм

Мощность уничтожителя для бумаги ($80\text{г}/\text{м}^2$) – 13 листов

Количество циклов/день (бумага) – 50-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Количество циклов/день (CD диски) – 10

Мах. Ширина захвата (мм) – бумага 225мм, кредитные карточки и CD/DVD диски 125 мм

Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Правила эксплуатации для уничтожения бумаги

Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку вкл/выкл

1. Установите кнопку пуска в положение “Г”, загорится индикатор пуска на жидкокристаллическом дисплее, аппарат находится в режиме ожидания
2. Откройте пластиковую крышку приемного отверстия.
3. Осторожно прикоснитесь к приемному отверстию бумаги, чтобы проверить работает ли система safe touch – загорится Safe Touch на индикаторе.
4. Убедившись, что система safe touch находится в рабочем состоянии, аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически
5. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку реверс. Машина прекратит операцию автоматически и позволит вынуть бумагу из приемного отверстия уничтожителя. Нажмите кнопку пуска (I) и машина вновь вернется в режим ожидания.
6. По окончании работы, закройте на прозрачную защитную крышку.
7. Верните кнопку пуска в исходное положение («О») и отключите аппарат от сети.

Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD дисков.

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку вкл/выкл.
 2. Установите кнопку пуска в положение “Г”, загорится индикатор пуска на жидкокристаллическом дисплее, аппарат находится в режиме ожидания.
 3. Закройте пластиковую крышку приемного отверстия.
 4. Поместите кредитную карточку или CD диск в приемное отверстие, машина начнет работать автоматически.
 5. По окончании работы верните кнопку пуска в исходное положение («О») и отключите аппарат от сети.
- ВНИМАНИЕ!** Уничтожение CD дисков и кредитных карточек рекомендуется производить только при опущенной защитной крышки основного приемного отверстия.

Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- установить кнопку пуска в положении «О»
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- кнопку пуска установить в положение “Г”
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- установить кнопку пуска в положение R на 2-3секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

Простейшие неисправности

1. Горит индикатор «перегрев»-установите кнопку пуска в положении «О»и возобновите работу чуть позже.
2. Горит индикатор «safe touch»-держите руки по меньшей мере в 2-3 см. от приемного отверстия.
3. Произошло замятие бумаги – переведите кнопку пуска в положение “R” на 2-3сек.; поочередно поменяйте положение кнопки пуска в положение “Г”/”R” несколько раз и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия; перезапустите уничтожитель.
4. Горит индикатор «bin open» (открытия корзины) - проверьте корзину и убедитесь, что она закрыта.
5. Горит индикатор «bin full» (полная корзина) - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.

ВНИМАНИЕ! После уничтожения бумаги аппарат еще несколько секунд продолжает работать для полного очищения приемного отверстия.

После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.

Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.