

Уничтожители бумаг Jiprex инструкция по эксплуатации модель JP-880C/886C

I. Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jiprex. Уничтожитель документов модели JP-880C/886C предназначен для уничтожения небольших количеств бумаги в офисе или дома. Этот уничтожитель обеспечит Вам оптимальное сочетание технических параметров безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

II. Части уничтожителя, функции

1. Светодиодные индикаторы: OVER HEAT (перегрев) - красный, SAFE TOUCH (система safe touch – защита от прикосновения к приемному отверстию) - зеленый, PAPER JAM (зажим бумаги) - желтый, BIN OPEN (корзина открыта) - красный, BIN FULL (корзина полная) - красный.
2. Кнопка включения — подсвечивается синим когда уничтожитель включен.
3. Кнопка реверс — при удержании ножи вращаются в обратную сторону
4. Сетевой шнур
5. Сетевой выключатель
6. Приемное отверстие для бумаги
7. Приемное отверстие для кредитных карточек
8. Приемное отверстие для CD/DVD дисков
9. Корзина для мусора
10. Ролики машины
11. Предупреждающие значки:
 - максимально допустимое количество листов (75г/м²)
 - внимание
 - не прикасаться руками к приемному отверстию
 - не допускать попадание волос в приемное отверстие
 - не допускать детей к пользованию аппаратом
 - не допускать попадание свободных частей одежды (галстуков, украшений, т.д.) в приемное отверстие
 - не держать распылители в близости от уничтожителя

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

III. Технические характеристики

Модель JP-880C:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб

Не предназначен для уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 3,8 x 50 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 10 листов

Количество циклов/день (бумага) – 100-150

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 150

Количество циклов/день (CD/DVD диски) – 80

Мах. Ширина захвата (мм): бумаги — 220мм, кредитных карт -75 мм, CD/DVD дисков — 130 мм.

Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель JP-886C:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб.

Не предназначен для уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестный

Размер фрагмента (мм) – 2 x 6 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 6 листов

Количество циклов/день (бумага) – 100-150

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 150

Количество циклов/день(CD/DVD диски)-80

Max. Ширина захвата (мм): бумаги — 220мм, кредитных карт -75 мм, CD/DVD дисков — 130 мм

Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

IV. Правила эксплуатации

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.
2. Нажмите кнопку включения (загорится синим цветом) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Осторожно прикоснитесь к приемному отверстию бумаги, чтобы проверить работает ли система safe touch – загорится зеленый индикатор safe touch.
4. Убедившись, что система safe touch находится в рабочем состоянии, аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически.
5. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку реверс, пока нажата кнопка реверс — ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги.
6. Нажмите кнопку включения еще раз уничтожитель отключится и отключите его от сети.

Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков.

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.
2. Нажмите кнопку включения (загорится синим цветом) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Поместите кредитную карточку в приемное отверстие предназначенное для кредитных карточек или CD/DVD диск в приемное отверстие предназначенное для CD/DVD дисков, машина начнет работать автоматически.
4. Нажмите кнопку включения еще раз уничтожитель отключится и отключите его от сети.

ВНИМАНИЕ! Уничтожение CD/DVD дисков или кредитных карточек производить только через предназначенные для этих операций приемные отверстия.

V. Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- выключить уничтожитель
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- включить уничтожитель
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- нажать кнопку реверс на 2-3секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

VI. Простейшие неисправности

1. Горит индикатор OVER HEAT (перегрев) — отключите аппарат от сети и возобновите работу чуть позже.
2. Горит индикатор «safe touch»-держите руки по меньшей мере в 2-3 см от приемного отверстия.
3. Произошло замятие бумаги – нажмите кнопку реверс на 2-3сек., затем отпустите на 2-3 сек. Прodelайте так 2-3 раза и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия; перезапустите уничтожитель.
4. Горит индикатор «bin open» (открытия двери корзины) - проверьте дверь корзины и убедитесь, что она закрыта.
5. Горит индикатор «bin full» (полная корзина) - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.

После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.

VII. Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.