

# Инструкция пользователя по эксплуатации резачков KW-TriO 13021, 13022, 13026, 13027

## 1. Введение

Для правильного использования резачка и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

## 2. Функциональные части резачка

- Режущая головка
- Прижимная планка
- Рабочая поверхность с мерной шкалой
- Линейка
- Станина
- Лоток для бумаги
- Подвижный упор (затл)

## 3. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
13021	990 мм	10 листов	1.146 x 510 x 100 + 870 мм	7,4
13022	1330 мм	7 листов	1.486 x 510 x 100 + 870 мм	9,5
13026	1540 мм	7 листов	1.695 x 510 x 100 + 870 мм	17
13027	2040 мм	5 листов	2.190 x 385 x 100 + 870 мм	30,16

## 4. Правила эксплуатации

1. Установите резак на станину.
2. Отведите режущую головку в крайнее левое положение и расположите материал для нарезки под прижимной планкой.
3. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резачка для более аккуратной и точной резки.
- 4.левой рукой придерживайте бумагу, а правой рукой нажмите на режущую головку отведите ее в крайнее правое положение.

## 5. Замена режущей головки

1. С боковых сторон резачка снимите винты крепления. Для этого используйте шестигранную отвертку.
2. Осторожно снимите направляющую с режущей головкой.
3. Снимите режущую головку с направляющей и замените на новую.
4. Вставьте направляющую с новой режущей головкой в резак. Закрепите винты.

## 6. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резачком. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
2. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
3. Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
4. Не смазывайте лезвие резачка.
5. Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.

6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за направляющую.
7. Фиксируйте режущую головку с помощью отведения ее в крайнее левое или правое положение, если резак не используется в течение длительного времени.
8. Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.