

Уничтожители бумаг Jiprex
инструкция по эксплуатации модель
JP-812C/ JP-812S

Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jiprex. Уничтожители документов моделей JP-812C/JP-812S предназначены для уничтожения небольших количеств бумаги в офисе или дома. Эти уничтожители обеспечат Вам оптимальное сочетание технических параметров, безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

Части уничтожителя, функции

1. Кнопка вкл/выкл
2. Сетевой шнур
3. Индикатор открытия корзины (красный)
4. Кнопка пуска: I – режим включения, R - реверс
5. Ручка корзины
6. Окно корзины
7. Предупреждающие значки:
 - максимально допустимое количество листов (75г/м²)
 - внимание
 - не прикасаться руками к приемному отверстию
 - не допускать попадание волос в приемное отверстие
 - не допускать детей к пользованию аппаратом
 - не допускать попадание свободных частей одежды (галстуков, украшений, т.д.) в приемное отверстие
 - не держать распылители в близости от уничтожителя
 - аппарат не рассчитан на уничтожение скрепок
 - аппарат не рассчитан на уничтожение CD/DVD дисков

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

Технические характеристики

Модель JP-812C

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, скоб

Не предназначен для уничтожения: CD/DVD дисков, скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 3.8x40мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 7 листов

Количество циклов/день (бумага) – 50-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Мах. Ширина захвата (мм) – 225мм

Рабочий цикл – 2 минуты работы, 20 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель JP-812S

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, скоб

Не предназначен для уничтожения: CD/DVD дисков, скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – полоса

Размер фрагмента (мм) – 4

Мощность уничтожителя для бумаги (А4 80г/м²) – 7 листов

Количество циклов/день (бумага) – 50-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Мах. Ширина захвата (мм) – 225мм

Рабочий цикл – 2 минуты работы, 20 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- закапать масло вдоль приемного отверстия
- кнопку пуска установить в положение “Г”
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- установить кнопку пуска в положение R на 2-3секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

Правила эксплуатации

Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку вкл/выкл

1. Установите кнопку пуска в положение “Г”, аппарат находится в режиме ожидания
2. Аккуратно вставьте бумагу (не более 7 листов 80гр/м²) вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически. Следующую стопку бумаги следует вставлять в приемное отверстие только после переработки предыдущей стопки, т.е. после остановки ножей. По окончании работы снова перейдет в режим ожидания
3. Для остановки аппарата, верните кнопку пуска в исходное положение.
4. По окончании работы, выключите аппарат и отключите его от сети.

Простейшие неисправности

1. Горит индикатор открытия корзины (красный) - проверьте плотно ли прилегает крышка к корзине
2. Произошло замятие бумаги – переведите кнопку пуска в положение “R” на 2-3сек.; поочередно поменяйте положение кнопки пуска в положение “Г”/”R” несколько раз и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия; перезапустите уничтожитель.
3. Полная корзина - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - снимите аккуратно режущий блок, очистите корзину и установите режущий блок на прежнее место.

ВНИМАНИЕ! После уничтожения бумаги аппарат еще несколько секунд продолжает работать для полного очищения приемного отверстия.

После непрерывной работы в течение 2 минут необходим 20 минутный перерыв.

Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.