

# Инструкция пользователя по эксплуатации резаков Kw-Trio 3922, 3925, 3912, 3916, 3902, 3903, 3023, 3921, 3911, 3024, 3914, 3025, 3029, 3931 фото 4x6

Перечисленные модели, это резаки сабельного типа, с большой толщиной реза. Столешница резака размечена в метрических единицах.

## 1. Введение

Для правильного использования резака и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

## 2. Функциональные части резака

- Фиксатор ножа
- Линейка
- Нож
- Защитный экран

## 3. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
3922	305 мм	10 листов	390x285x325 мм	2,52
3925	310 мм	15 листов	405x385x410 мм	2,52
3912	335 мм	20 листов	335x430x380 мм	3,62
3916	392	15 листов	340x480x470 мм	4,00
3902	448	15 листов	535x360x445 мм	4,63
3903	546	15 листов	630x430x575 мм	6,47
3931 фото 4x 6		3 листа	200x130x45 мм	0,22
3023	310	20 листов	390x270x395 мм	2,46
3921	335	10 листов	430x335x375	1,74
3911	385	10 листов	475x390x400	2,10
3024	392	20 листов	410x460x320	4,00
3914	440	10 листов	535x390x435	2,44
3025	448	20 листов	535x360x445	4,93
3029	546	20 листов	620x425x510	6,82

## 4. Правила эксплуатации

- Установите резак на ровной устойчивой поверхности
- Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора
- Поднимите нож
- Закрепите защитный экран
- Расположите материал для нарезки под защитным экраном
- Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
- Прижмите документ, надавив на защитный экран, и опустите нож
- При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае, снимите заглушку и закрепите рукоятку с помощью шестигранного ключа.

## 5. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резак. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

- Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях
- Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа
- Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа
- Не смазывайте лезвие резака
- Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак
- Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож
- Фиксируйте режущую нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени

Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.