


Инструкция по эксплуатации сабельных резаков KW-TriO 13040, 13042

I. Введение


Для правильного использования резака и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

II. Функциональные части резака




I. Правила эксплуатации


1. Установите резак на ровной устойчивой поверхности.
2. Закрепите защитный экран.




3. Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора.
4. Поднимите нож.




5. Установите упор для бумаги по линейке.



6. Расположите материал для нарезки под защитным экраном.



7. Опустите нож, при этом бумага будет зажата прижимом.
8. При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае, снимите заглушку и закрепите держатель ножа с помощью ключа.



9.

II. Замена ножа.

1. Открутите крепежные элементы у основания ножа.
2. Замените нож.
3. Закрутите крепежные элементы у основания ножа.

III. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резак. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
2. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
3. Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
4. Не смазывайте лезвие резака.
5. Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.
6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож.
7. Заблокируйте нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени
8. Храните резак в недоступном для детей месте.

IV. Технические характеристики

	13040	13042
Длина реза (мм)	360	460
Количество листов (80 гр/м)	40	40
Прижим	авто	авто

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.