

Настольный обрезчик углов AD 1

- используйте пластиковые марзаны для более продолжительного срока службы ножей
- соблюдайте технику безопасности
- не подпускайте к обрезчику детей
- не режьте скрепки, степлерные скобы и другие металлические предметы
- запрещается производить резку, если толщина материалы больше уровня ограничителя толщины
- будьте осторожны при замене ножа или пластиковой подушечки
- запрещается резать твердые материалы

Порядок резки.

Инструкция по резке.

1. Удалите полиэтиленовую упаковку и ярлыки на стопоре. Снимите стопор. Теперь обрезчик готов к работе.
2. Поместите листы на рабочее поле обрезчика, выровняйте стопку по обоим краям по боковым ограничителям.
3. Плотнo держите листы, производите резку нажатием на ручку обрезчика.
4. Будьте осторожны.
5. Рекомендуется использовать дополнительное приспособление для выравнивания листов.
6. Убедитесь, что пластиковая подушечка на месте.
7. При износе пластиковой подушечки поверните ее по часовой стрелке.
8. Для замены изношенной пластиковой подушечки пользуйтесь ключом из набора.
9. Не забывайте очищать контейнер для бумажных отходов, когда это необходимо.

Замена ножа.

1. Для замены ножа воспользуйтесь ключом, который входит в стандартный комплект. Выкрутите винты, крепящие нож. Установите новый нож. **ЗАКРЕПИТЕ ВИНТЫ.**
2. Перед регулировкой боковых ограничителей установите ручку в нижнее положение и поместите ключ в отверстие.
3. Теперь освободите винты, крепящие боковые ограничители. Теперь Вы можете передвигать ограничители. Затем возьмите шаблон (ALIGNMENT BOARD) и направьте нужный угол в сторону ножа. Затем выровняйте правый или левый ограничитель с последующим его закреплением. Затем таким же образом выровняйте другой ограничитель.
4. Освободите ручку.

Регулировка ножей прямой резки.

1. Для регулировки малого (S) ножа установите максимально близко к центру рабочей поверхности прибора.
2. Установка ножа прямой резки типа (M) идентична пунктам 2-4 предыдущего раздела.
3. Для установки ножа прямой резки освободите винты боковых ограничителей и, пользуясь шаблоном (ALIGNMENT BOARD), выровняйте ограничители на крайнем от центра рабочей поверхности прибора.

Ремонт и уход за прибором.

1. Если Вы долгое время не пользуетесь прибором, не закрепляйте ручку в нижнем положении чтобы возвратная пружина не потеряла жесткость.
2. Очищайте ящик для обрезков.
3. Храните в сухом месте, не подвергайте прибор воздействию влаги.
4. Запрещается чистка прибора алкоголесодержащими жидкостями. Используйте для чистки чистую тряпку.

Модель – AD-1

Пробивная мощность – 100 листов (80 г/м²)

Максимальная высота пробивки – 10 мм

Закругление углов (радиус) – 6 мм (M) (входит в комплект поставки, устанавливается на заводе).

Размеры – 227 мм х 140 мм х 147 мм Вес – 2,3 кг.

Дополнительные ножи и аксессуары (приобретаются отдельно):

Линейка для AD-1 Warrior / Марзаны для AD-1 (1уп - 5шт) / Нож к AD-1, вырубка под ригель, D=21мм / Нож к AD-1, отверстие, d=6мм / Нож к AD-1, прямой срез: 9мм, 12мм / Нож к AD-1 угол 3,5 мм (S), 6 мм (M), 10 мм (L)

Гарантийные обязательства.

Гарантия на обрезчик углов – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических повреждений, возникших по вине потребителя, а также в следствии неправильной эксплуатации аппарата, его хранения или самостоятельного ремонта.