

Вырубщик карт ПВХ (PVC) 85,5x54,0мм, настольный, г-угол, D-012

Инструкция по эксплуатации

Важно!

1. Загружайте только один лист с визитками в вырубщик.

Меры предосторожности

1. Внимательно прочитайте и постарайтесь понять инструкцию по эксплуатации аппарата и информацию о мерах предосторожности, прежде чем использовать машину.
2. Эксплуатацию машины производите только в сухом помещении и в сухой одежде.
3. Установите машину на надежной рабочей поверхности.
4. Если случаются сбои при функционировании аппарата, обратитесь в сервисную службу.
5. Любой ремонт аппарата должен производиться специально подготовленным персоналом.
6. Не ремонтируйте и не модифицируйте аппарат самостоятельно.

Комплект поставки:

1. Вырубщик визиток
2. Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации:

1. Достаньте изделие из коробки.
2. Отсоедините транспортировочный "крючок" и поднимите ручку вверх.
3. Открутите от ручки пластиковый наконечник, снимите транспортный крючок и уберите его в коробку.
4. Вставьте в вырубщик заранее отрезанную пластиковую заготовку (большого размера), выровняйте ее относительно окошка матрицы, нажмите на рукоятку, пуансон придет в движение и вырубит карточку из заготовки.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.