

Ламинаторы ROYAL SOVEREIGN

Инструкция по эксплуатации ламинатора RHD-2201

I. Введение

Благодарим Вас за покупку Ламинатора серии RHD фирмы “Royal Sovereign” производства Кореи. Предлагаемая Вашему вниманию инструкция предоставит Вам полную информацию по управлению и техническому обслуживанию аппарата. Для правильного использования следует внимательно прочитать инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

II. Правила безопасности

Правила безопасности, изложенные в этом разделе, следует прочитать, запомнить и следовать им неукоснительно. Несоблюдение правил безопасности может привести к серьезным повреждениям оператора и самой техники.

1. Избегать попадания свободных частей одежды или посторонних предметов внутрь ламинатора через приемное отверстие.
2. Применять пленку только тех толщин, на которые рассчитан аппарат.
3. Подключать аппарат к электрической розетке с соответствующими данной модели электрическими параметрами.
4. Избегать контакта аппарата с водой и другими жидкостями.
5. Не допускать прямого попадания солнечных лучей на ламинатор.
6. Отключать аппарат от сети при переустановке на другое место или при перерыве в работе на длительный период времени.
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать ламинатор.
8. Держите ламинатор в недоступном для детей месте.

Внимание! Во избежание преждевременного износа редукторов, электроугольных щеток, электродвигателя или других электронных элементов, не оставляйте ламинатор включенным более, чем на 20мин. Также через каждые 4 часа непрерывной работы необходимо выключать ламинатор примерно на 20мин. Не выставлять температуру нагрева более 125 градусов.

III. Отличительные особенности ламинатора RHD-2201

- 6-ти валовая система нагрева обеспечивает высокое качество и высокую скорость (до 2700мм/мин) ламинирования;
- Функция «Реверс» позволяет контролировать процесс ламинирования;
- Функция «Горячее ламинирование»;
- Функция «Холодное ламинирование» позволяет ламинировать документы, чувствительные к высоким температурам;
- Функция «Регулирование температуры» позволяет ламинировать документы различной толщины с соответствующей для данной толщины температурой.
- Функция «Регулирование скорости» имеет 9 режимов и помогает избежать любых дефектов при ламинировании документа;
- Функция «Stand-by» позволяет поддерживать постоянную температуру валов на уровне 80 градусов, что очень удобно при постоянной эксплуатации ламинатора в течение дня;

- Автоматическая защита от перегрева: при перегреве ламинатора система нагрева автоматически выключается;
- Функция «Temp Check» (проверка температуры) позволяет определить температуру валов в любой момент;
- Жидкокристаллический дисплей отображает установленные параметры температуры и скорости ламинирования;
- Звуковой сигнал при нажатии кнопок;
- Возможность автоматического отключения ламинатора от сети после ламинирования;
- Защитный кожух валов: предотвращает попадание пыли и мелких сорных частиц на валы и внутрь аппарата;
- Микропроцессор: обеспечивает точность установленных параметров температуры и скорости;
- Кварцевые и высокочувствительные нагревательные элементы обеспечивают равномерное и стабильное нагревание валов;
- Простота в использовании: обеспечивает высокое качество ламинирования;

IV. Части ламинатора

1. Металлический кожух
2. Приемное отверстие
3. Защитный кожух валов
4. Панель управления
5. Выходное отверстие
6. Сетевой шнур
7. Сетевая кнопка вкл/выкл (рядом с гнездом сетевого шнура)

V. Панель управления/функции кнопок

Панель управления состоит из окна “LCD” дисплея и панели кнопок управления

1. Окно дисплея отображает значения температуры и скорости.
2. Кнопка “POWER” - включает/выключает ламинатор. При первом включении ламинатора температура автоматически установлена на значении 90⁰С, а скорость – на 6 режиме.
3. Кнопка “HOT” – включает функцию «Горячее ламинирование».
4. Кнопка “COLD” – включает функцию «Холодное ламинирование».
5. Кнопка “TEMP” – увеличивает / уменьшает значение температуры; при каждом нажатии кнопок ▲ или ▼ температура меняется на 1⁰С, если нажатую кнопку держать свыше 2-х секунд температура начнет меняться автоматически.
6. Кнопка “SPEED” – увеличивает / уменьшает значение скорости; вы можете использовать девять режимов скоростей ламинирования в зависимости от толщины ламинируемого документа. Скорость выбирается кнопками ▲ и ▼.
7. Индикатор готовности: мигание индикатора свидетельствует о неготовности ламинатора к работе, ровный же свет индикатора говорит о достижении требуемого значения температуры и о готовности аппарата к ламинированию.
8. Кнопка “REVERSE” – позволяет вернуть ламинируемый документ при замятии во время работы.
9. Кнопка “STAND-BY” – переводит ламинатор в ждущий режим и автоматически устанавливает температуру на значение 80⁰С, а скорость – на второй режим.
10. Кнопка “T-CHECK” – позволяет определить температуру валов в любой момент.

VI. Правила эксплуатации

1. Установить ламинатор на твердую, ровную поверхность.
2. Подсоедините ламинатор к источнику питания с соответствующими параметрами по току и напряжению.
3. Установите переключатель, который находится на задней панели ламинатора в положение ON.
4. С помощью кнопок «HOT» и «COLD» выберите необходимый режим ламинирования (горячее или холодное ламинирование).
5. При необходимости ламинирования как в горячем, так и в холодном режиме, рекомендуется сначала обработать документы в режиме холодного ламинирования, а затем переходить в режим горячего ламинирования.
6. С помощью ниже следующей таблицы установите соответствующие значения температуры и скорости ламинирования на дисплее:

Примечание – не выставять температуру выше 125 градусов!

Толщина пленки	Толщина бумаги (гр)	Температура (C°)	Скорость
75 mic (3mil)	80	90	6
	120	90	5
	200	90	4
100 mic (4mil)	80	95	7
	120	95	6
	200	95	4
125 mic (5mil)	80	100	7
	120	100	6
	200	100	4
150 mic (6mil)	80	105	7
	120	105	6
	200	105	4
175 mic (7mil)	80	110	6
	120	110	5
	200	110	4
200 mic (8mil)	80	115	6
	120	115	5
	200	115	4
250 mic (10mil)	80	125	6
	120	125	5
	200	125	4
Фольгирование	80	120	3

7. Подождите, пока не загорится индикатор готовности ламинатора к работе.
8. Вложите документ в пакет для ламинирования и аккуратно вставьте проклеенной стороной вперед в приемное отверстие ламинатора. Не оставляйте края пленки без бумаги более 5 мм, т.е лист вставлять четко в склеенный край.
9. Заламинированный документ автоматически выдается с обратной стороны.
10. Для холодного ламинирования, установите ламинатор в режим холодного ламинирования, нажав кнопку «COLD». Внимание в данном режиме температура на валах ламинатора 60 градусов.
11. Вложите документ в пленку, предназначенную для холодного ламинирования лицевой стороной вниз.
12. Аккуратно вставьте документ в приемное отверстие ламинатора.

13. Осторожно удалите бумажный слой с пленки. Готовое изделие примите при выходе с противоположной стороны.
14. После завершения работы установите режим холодного ламинирования, чтобы валы ламинатора остыли. При достижении температуры холодного ламинирования – 60 градусов выключите ламинатор. Также можно нажать кнопку “POWER” - при достижении 60 градусов ламинатор выключится.

IV. Техническое обслуживание

Со временем, в процессе работы нагревательные валы могут загрязниться (следы клеевого слоя). Это приводит к тому, что на прокатанной пленке появляются пятна. В этом случае вставьте чистый лист бумаги приблизительно 0,5 мм толщиной в приемное отверстие ламинатора и пропустите его через аппарат, валы при этом разогреются до 90 градусов. Это очистит валы от клея.

Не применяйте каких-либо жидкостей для очистки валов. Для очистки валов применять Уайт-спирит либо специальную смывку для валов.

Для удаления пыли, отпечатков пальцев и т.п. с корпуса аппарата используйте разбавленный спирт и льняную ткань. Не позволяйте жидкости попасть внутрь аппарата. Не используйте концентрированные растворители, а также абразивные чистящие средства.

V Технические характеристики

Описание	RHD-2201
Габариты (мм)	557 x 282 x 145
Мак. ширина ламинирования (мм)	346
Мак. толщина ламинирования (мм)	3
Мак. скорость ламинирования (мм/мин)	2700
Количество валов	6
Источник нагрева	Горячие валы
Время прогрева (мин)	5-6
Вес (кг)	19,5
Напряжение	220-240В/50-60Гц
Мощность (ватт)	1200

VI Гарантийные обязательства

Гарантия на ламинатор – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата, его хранения и попытки самостоятельного ремонта.

Производитель: «Royal Sovereign Inc.» / Роял Соверинг, Корея
 24B/9L, 451-8 Nonhyun-dong, Namdong-gu, Incheon City 405-849, South Korea
 24B/9L, 451-8 Нонхун-донг, Намдонг-гу, Инчон Сити, 405-849, Саус Корея
 Заводы изготовители:
 - «Royal Sovereign Inc., Корея» - «Royal Sovereign Qingdao Inc., Китай»